



ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

V-Deck non necessita di sabbatura, smacchiatura o verniciatura. L'unico accorgimento richiesto è la pulizia periodica con la scopa o lo spazzolone e il lavaggio con acqua quando necessario.

Per eliminare facilmente fango o altro si consiglia l'utilizzo di una idropulitrice.

È opportuno utilizzare un protettivo consigliato da Virag per rendere idrorepellente il materiale ed evitare che macchie di sporco, come olio o caffè, rimangano sul WPC.

Il protettivo rende molto più facile la pulizia di macchie intense che non vengono rimosse dalla pioggia.

PULIZIA ORDINARIA.

Per mantenere la pavimentazione pulita è sufficiente detergerla con normali prodotti, acqua tiepida e detergente neutro.

Per un buon risultato, senza correre il rischio di graffiature, la spazzolatura deve essere fatta in direzione longitudinale, ovvero in senso parallelo alla zigrinatura delle doghe.

Se si utilizzano detergenti è necessario risciacquare abbondantemente, in modo da salvaguardare il WPC.

Per una pulizia accurata è possibile utilizzare anche una idropulitrice ad alta pressione, (max. 80 bar, tenendo una distanza dal pavimento di minimo 30 cm), e pulire la superficie sempre con un prodotto neutro.

Evitare l'utilizzo di utensili in metallo o appuntiti per eliminare lo sporco. Eventuali macchie di olio, grasso ecc. possono essere eliminate con uno sgrassatore universale.

PULIZIA STRAORDINARIA.

In caso di sporco persistente è possibile utilizzare un detergente a base di cloro (candeggiante) e acqua calda, con diluizione del 3-4%.

Si raccomanda di testare sia il candeggiante che altri prodotti di pulizia in una zona nascosta o in un angolo al fine di evitare eventuali danni alla pavimentazione.

In casi particolari, per macchie ostinate si possono utilizzare spugne o spazzole leggermente abrasive.

L'area levigata inizialmente risulterà più chiara, tale disomogeneità scomparirà nel tempo assumendo anch'essa la stessa tonalità di colore iniziale.

ALCUNE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE.

La superficie dei profili WPC a marchio V-Deck è compatta e rende difficile il proliferare di muffe, tuttavia è possibile che, specialmente in ambienti umidi, funghi, alghe o spore portate dal vento possano depositarsi e attecchire. In questo caso pulire con una scopa e/o periodicamente con l'idropulitrice per evitare che questo accada. Non usare fertilizzanti in prossimità del WPC.

Fare attenzione che non ci siano ristagni d'acqua sulla superficie. Se grasso, olio motore, orme di fango ed escrementi animali hanno macchiato le tavole, usare uno sgrassatore non aggressivo e poi risciacquare con acqua o idropulitrice.

Anche la parte verde più abrasiva delle classiche spugnette, usata con molta delicatezza per evitare di lasciare chiazze bianche, è ottima per rimuovere alcuni tipi di macchie grasse.

Non usare carta vetrata perché rimangono i segni biancastri dell'abrasione.

Il cloro o altre sostanze chimiche utilizzate nelle piscine non danneggiano il legno composito V-Deck.

Sale o scioglitori di ghiaccio non danneggiano la superficie di Wpc V-Deck, perché ha una buona protezione chimica.

Ad ogni modo per rimuovere ghiaccio o neve, oltre ai normali scioglitori di ghiaccio si possono utilizzare pale in plastica da usare come su un normale legno.

In particolari condizioni di umidità o in zone con presenza nell'aria di numerosi tipi di spore potrebbero comparire delle macchie scure di muffa, in questo caso si possono utilizzare prodotti antimuffa in commercio che assicurano una rapida rimozione senza dover strofinare.

VIRAG Srl

Sede amministrativa e operativa:
via Torino 6 - 20063 Cernusco sul Naviglio MI

Sede legale:
corso Porta Nuova 11 - 20121 Milano

R.E.A. 14002467
Reg. Imp. Milano

cf/pi 10741600158
pi Cee It 10741600158

T +39 02 929071
F +39 02 92907.229-230